

# DEMARIN 1500 P. Bariyer astar nasıl uygulanır? 4:1

İki bileşenli, epoksi esaslı, yapışma mukavemeti çok yüksek, uygulandığı yüzeylerde aderans köprüsü görevi gören, yapısındaki modifiye yardımcı reçineler sayesinde boya ve macun uygulamalarında sistem değiştirmeye de yarayan astar boyadır. 1500 P. bariyer astar inşaat projelerinde, otomotiv sektöründe, gemi yapımında, sanayi tesislerinde ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılır. Yüzeylere mükemmel bir yapışma sağlaması ve koruyucu özellikleri sayesinde yüzeylerin daha uzun ömürlü olmasını ve çeşitli dış etkenlere karşı korunmasını sağlar.

# 1

Öncesinde tüm yüzey temizlenir çukur çatlak vb. sorunlar var ise Demafiller dolgu macun ile doldurulur ve 24 saat beklenir. Zemininiz ne kadar düzgün ve temiz ise o kadar güzel sonuç alırsınız.



**Yüzeyi zımparalayın!**



# 2

Yüzey astar ve boyama işleminden önce Demarin yüzey temizleyici ile silinir.



BOYA

1500 P. Astar A bileşeni çok iyi karıştırın. Homojen hale gelmelidir.



BOYA

1500 P. A bileşenin içine B bileşen (sertleştirici) dökün ve çok iyi karıştırın.

1500 P. Astar A bileşen kendi içinde homojen şekilde karıştırılır sonra A bileşenin içine B bileşen son damlasına kadar dökülür ve 4 dakika karıştırılır. İki bileşenin doğru karışması çok önemlidir. Astar boyanın karışım oranı 4:1'dir. Örneğin 1 kg takım ürün aldığınızda 800 gr A bileşen 200 gr B bileşen gönderilir ve karışım hazırlandığında 1 kg ürün elde edersiniz. Eksik ya da fazla sertleştirici dökmeniz kurumamasına neden olur. Karışım yaptıktan sonra kutuda ürün bekletmemeniz gerekir çünkü 1500 P. Bariyer astar reaksiyona girer, kullanacağınız kadarını 30 dakika içinde rulo, fırça ya da airless tabanca ile uygulamalısınız.



# 3

1500 P. astarın hepsini kullanmayacaksanız kullanacağınız kadarını belirttiğimiz oranda ayrı bir kaptaki tartarak karıştırabilirsiniz. Öncesinde küçük bir alanda deneme yapabilirsiniz.

Astarlama işlemi bittikten sonra iyi şekilde havalandırma önemlidir, bu yüzeyin hızlı kurummasını sağlar.

1500 P. Bariyer astarı 8 saat kurumaya bırakın. 8 saat sonunda kuruma gerçekleşir.

# 4

Son kat boya uygulaması için en az 12 saat beklemenizi tavsiye ederiz.

Uygulama yapılan yüzey iyi havalandırılmalıdır. Oda sıcaklığında uygulama yapılır.

