

DEMARIN sıvı mermer nasıl uygulanır? 4:1

Sıvı mermer iki bileşenli, eşsiz dekoratif görüntü sağlayan düşük viskoziteli, solventsiz, kendinden yayılan, çok amaçlı iç mekan tezgah ve zemin kaplamasıdır. Uygulaması kolaydır, parlak mermer görünümlü bir yüzey sağlar, su geçirimsiz ve hijyeniktir, temizliği kolaydır. mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Solvent içermez, kokusuzdur. showroumlarda, ofislerde, evlerde, avm ortak alanlarda, mağazalarda, her türlü seramik, beton, mermer, mozaik, çelik yüzeylere, laboratuvarlar, gıda, kimya ve endüstrisinde tüm iç mekan kullanımlarına uygundur. Zemin uygulamalarında çivili epoksi ayakkabısı kullanılabilir.



1

Öncesinde tüm yüzey temizlenir çukur çatlak vb. sorunlar var ise Demafiller dolgu macun ile doldurulur ve 24 saat beklenir. Zemininiz ne kadar düzgün ve temiz ise o kadar güzel sonuç alırsınız.



Yüzey zımpara yapılır ve yüzey temizlenir. Demarin tek bileşenli Astar uygulanır. Astar 4 saat sonra kurur.



2



Yüzeyi çok iyi temizleyin.



Sıvı mermer a bileşeni çok iyi şekilde karıştırın.



Sıvı mermer a bileşenin içine b bileşeni (sertleştirici) dökün ve çok iyi şekilde karıştırın.

Sıvı mermer metalik (simli) değil ise yanında desen rengi gönderilir. Sıvı mermer a bileşen kendi içinde homojen şekilde karıştırılır sonra a bileşenin içine b bileşen son damlasına kadar dökülür ve 4 dakika karıştırılır. İki bileşenin doğru karışması çok önemlidir. Sıvı mermerin karışım oranı 4:1'dir. Örneğin 1 kg takım ürün aldığınızda 800 gr A bileşen 200 gr B bileşen gönderilir ve karışım hazırlandığında 1 kg ürün elde edersiniz. Eksik ya da fazla sertleştirici dökmeniz kurumamasına neden olur. Karışım yaptıktan sonra kutuda ürün bekletemeniz gerekir çünkü sıvı mermer reaksiyona girer, ve kutu içinde ısınmaya başlar, hemen uygulayacağınız yüzeye dökmelisiniz ve 30-40 dakika içinde uygulama işlemini bitirmelisiniz. Yüzey kurumadan desen verilir. Desen verirken sıvı mermer içine birkaç damla desen rengi döküp yüzeye o şekilde döküm yaparsanız daha doğal bir görüntü elde edersiniz. Direkt olarak likit kutudan yüzeye dökmemenizi öneririz. Desen vermek için fön makinesi de kullanabilirsiniz.



3

Sıvı mermerin hepsini kullanmayacaksanız kullanacağınız kadarını belirttiğimiz oranda ayrı bir kaptaki tartarak karıştırabilirsiniz. Öncesinde küçük bir alanda deneme yapabilirsiniz.

Sıvı mermer yanında gönderilen yüzey düzenleyici spre y yüzeydeki kusurları giderir ve cam gibi bir görüntü oluşturur. Sıvı mermer dökümü bittikten hemen sonra spre sıkılır.



Sıvı mermeri 24 saat kurumaya bırakın. 24 saat sonunda kuruma gerçekleşir.

4

Eşya yerleştirmek için 1 hafta beklemenizi tavsiye ederiz.

Sıvı cam uygulaması açık renk sıvı mermer kullanıldıysa gerekir. (Örn: Beyaz) 72 saat sonra yapılması tavsiye edilir. Koyu renklerde gerekmez. Rulo ile uygulanır



BENİ OKUT!

